

MGate セレクトガイド



デバイス A \ デバイス B	Modbus RTU/ASCII スレーブ	Modbus RTU/ASCII マスタ	DF1	PRO FIBUS スレーブ	PRO FIBUS マスタ	Modbus TCP サーバ	Modbus TCP クライアント	EtherNet/IP アダプタ	EtherNet/IP スキャナ	EtherNet/IP コントローラ
Modbus RTU/ASCII スレーブ		1) MB3000			4101-MB-PBS	5105-MB-EIP	MB3000	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	
Modbus RTU/ASCII マスタ	1) MB3000				4101-MB-PBS	MB3000	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	
DF1								EIP3000	EIP3000	
PROFIBUS スレーブ						5101-PBM-MN	5101-PBM-MN			5102-PBM-PN
PROFIBUS マスタ	4101-MB-PBS	4101-MB-PBS								
Modbus TCP サーバ	5105-MB-EIP	MB3000		5101-PBM-MN			2) MB3000	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	
Modbus TCP クライアント	MB3000	5105-MB-EIP		5101-PBM-MN		2) MB3000		5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	
EtherNet/IP アダプタ	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	EIP3000					5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	
EtherNet/IP スキャナ	5105-MB-EIP	5105-MB-EIP	EIP3000				5105-MB-EIP	5105-MB-EIP		
PROFINET コントローラ				5102-PBM-PN						

1) MB3270 に適用されます

2) MB3170/3270 に適用されます



MGate MB3000/EIP3000



MGate 5101-PBM-MN



MGate 5102-PBM-PN



MGate 5105-MB-EIP



MGate 4101-MB-PBS



MGateMB3660



MGate W5108/W5208



MGate W5106/W5207

Q4(2015) を発表予定

※このデータシートに掲載されているイラスト・画像についての著作権は MOXA に帰属します。

※記事内容 (日本語翻訳分) についての著作権はアイ・ピー・エス・ジャパン株式会社に帰属します。